zenTera DSM*- MODELING GUITAR COMBO

MANUAL

Highes & Kethers
TECHNOLOGY OF TONE

CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS!

PRIERE DE LIRE AVANT L'EMPLOI ET A CONSERVER POUR UTILISATION ULTERIEURE!

- L'appareil a été conçu par Hughes & Kettner selon la norme IEC 9239 et a quitté l'entreprise dans un état irréprochable. Afin de conserver cet état et d'assurer un fonctionnement sans danger de l'appareil nous conseillons à l'utilisateur la lecture des indications de sécurité contenues dans le mode d'emploi. L'appareil est conforme à la classification I (mise à terre de protection)
- SURETE, FIABILITE ET EFFICACITE DE L'APPAREIL NE SONT GARANTIS PAR HUGHES & KETTNER QUE SI-
- Montage, extension, nouveau réglage, modification ou réparation sont effectués par Hughes & Kettner ou par toute personne autorisée par Hughes & Kattnar
- l'installation électrique de la pièce concernée correspond aux normes IEC (ANSI).
- L'utilisation de l'appareil suit le mode d'emploi.

AVERTISSEMENT:

- A moins que cela ne soit manuellement possible, tout enlèvement ou ouverture du boîtier peut entrainer la mise au jour de pieces sous tension
- Si l'ouverture de l'appareil est nécessaire, celui-ci doit être coupé de chaque source de courant. Ceci est à prendre en considération avant tout ajustement, entretien, réparation ou changement de pieces.
- Ajustement, entretien ou réparation sur l'appareil ouvert et sous tension ne peuvent être éffectués que par un spécialiste autorisé par le fabricant (selon VBG4). Le spécialiste étant conscient des dangers liés à ce genre de réparation.
- Les sorties de baffles qui portent le signe IEC 417/5036 (fig. 1, voir en bas) peuvent être sous tension dangereuse. Avant de brancher l'appareil utiliser uniquement le câble de raccordement conseillé par le fabricant pour raccorder les haffles
- Toutes les prises des câbles de raccordement doivent être, si possible, vissées ou verrouillées sur le boîtier
- Utilisez subsidiairement uniquement des fusibles de type IEC 127 de puissance de courant nominale donnés
- L'utilisation de fusibles rafistolés ou court-circuites est inadmissible.
- Ne igmais interrompre la connexion du circuit protecteur
- Il est conseillé de ne nas toucher aux surfaces nouvues du siane. HOT" (fig. 2) voir en bas), aux parois arrières ou caches munis de fentes d'aération, éléments d'aération et leurs caches ansi qu'aux tubes et leurs caches. Ces éléments pouvant atteindre des températures élévées pendant l'utilisation de l'appareil
- Les Niveaux de puissance élévés peuvent entraîner des lésions auditives durables. Evitez donc la proximité de haut-parleurs utilisés à haute puissance. Lors de haute puissance continue utilisez une protection auditive.

BRANCHEMENT SUR LE SECTEUR:

- L'appareil est conçu pour une utilisation continue
- La tension de fonctionnement doit concorder avec la tension secteur locale. • Attention: L'interrupteur de secteur de l'appareil doit être sur la position "0", lorsque le câble de réseau est raccordé
- Le raccordement au réseau éléctrique s'effectue avec l'adaptateur ou le
- cordon d'alimentation livré avec l'appareil. Adaptateur: Un câble de raccordement abimé ne peut être remplacé
- L'adaptateur est inutilisable Evitez un raccordement au réseau par des boîtes de distribution surcharaées.
- La prise de courant doit être placée à proximité de l'appareil et facile à

atteindre LIEU D'INSTALLATION:

- L'appareil doit être placé sur une surface de travail propre et horizontale.
- L'appareil en marche ne doit en aucun cas subir des vibrations.
- Evitez dans la mesure du possible poussière et humidité.
- L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'eau, de baignoire, lavabo, évier, pièce d'eau, piscine ou dans une pièce humide. Ne placez aucun vase, verre, bouteille ou tout objet rempli de liquide sur l'appareil.
- L'appareil doit être suffisamment aéré.
- Ne jamais recouvrir les ouvertures d'aération. L'appareil doit être placé à 20 cm du mur au minimum. L'appareil peut être monté dans un Rack si une ventilation suffisante est possible et si les conseils de montage du fabricant sont sı ıivis
- Evitez les rayons de soleil et la proximité de radiateurs, chauffages etc.
- Une condensation d'eau peut se former dans l'appareil si celui-ci est transporté brusquement d'un endroit froid à un endroit chaud. Ceci est particulièrement important pour des appareils à tubes. Avant de brancher l'appareil attendre au'il ait la température ambiante
- Accessoires: L'appareil ne doit être placé sur un chariot, support, trépied, bâti ou table instable. Une chute de l'appareil peut entrainer aussi bien des dommages corporels que techniques. Utilisez l'appareil uniquement avec un chariot, Rack, support, trépied ou bâti conseillé par le fabricant ou vendu en combinaison avec l'appareil. Les indications du fabricant pour l'installation de l'appareil sont à suivre, et les accessoires d'installation conseillés par le fabricant sont à utiliser. Un ensemble support et appareil doit être déplacé avec précaution. Des mouvements brusques et des revêtements de sol irreguliers peuvent entrainer la chute de l'ensemble.
- Equipements supplémentaires: Ne jamais utiliser un équipement supplémentaire n'ayant pas été conseillé par le fabricant, ceci pouvant entrainer des
- Afin de protéger l'appareil pendant un orage ou s'il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, il est conseillé d'enlever la prise au secteur. Ceci évite des dommages dûs à la foudre ou à des coups de tension dans le réseau à courant alternatif.

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES! ILÉANSE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y GUARDENSE

PARA SU USO POSTERIOR!

- El aparato ha sido producido por Hughes & Kettner según el IEC 9239 y salió de la fábrica en un estado técnicamente perfecto. Para conservar este estado y asegurar un funcionamiento sin peligros el usuario debe tener en cuenta las indicaciones y advertencias contenidas en las instrucciones de manejo. El aparato corresponde a la clase de protección I (toma de tierra protegida).
- LA SEGURIDAD, LA FIABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL APARATO SOLO ESTAN GARANTIZADOS POR HUGHES & KETTNER CUANDO:
- el montaje, la ampliación, el reajuste, los cambios o las reparaciones se realicen por Hughes & Kettner o por personas autorizadas para ello:
- la instalación eléctrica del recinto en cuestión corresponda a los requisitos de la determinación del IEC (ANSI):
- el aparato se use de acuerdo con las indicaciones de uso.

ADVERTENCIA:

- Si se destapan protecciones o se retiran piezas de la carcasa, exceptuando si se puede hacer manualmente, se pueden dejar piezas al descubierto que sean conductoras de tensión.
- Si es necesario abrir el aparato, éste tiene que estar aislado de todas las fuentes de alimentación. Esto se debe tener en cuenta antes del ajuste, de un entretenimiento, de una reparación y de una sustitución de las piezas.
- Un ajuste, un entretenimiento o una reparación en el aparato abierto y bajo tensión sólo puede ser llevado a cabo por un especialista autorizado por el producto (según VBG 4) que conozca a fondo los peligros que ello conlleva.
- Las salidas de altavoces que estén provistas de la característica IEC 417/5036 (figura 1, véase abajo) pueden conducir tensiones peligrosas al contacto. Por ello es indispensable que antes de poner en marcha el aparato; la conexión se hava realizado únicamente con el cable de empalmes recomendado por el productor.
- Las clavijas de contacto al final de los cables conectores tienen que esta atornilladas o enclavadas a la carcasa, en tanto que sea posible
- Los fusibles de repuesto que se utilicen sólo pueden ser del tipo IEC 127 y tener la intensidad nominal indicada
- El uso de fusibles reparados o la puesta en cortocircuito del soporte es inadmisible. El empalme del conductor de protección no se puede interrumpir en ningún caso.
- Las superficies provistas de la característica "HOT" (figura 2, véase abajo), los paneles de fondo trasero o las protecciones con ranuras de ventilación, los cuerpos de ventilación y sus protecciones, así como las válvulas electrónicas y sus protecciones pueden alcanzar temperaturas muy altas durante el funcionamiento y oor ello no se deberían tocar.
- Niveles elevados de la intensidad de sonido pueden causar continuos daños auditivos; por ello debe evitar acercarse demasiado a altavoces que funcionen a altos niveles. En tales casos utilice protecciones auditivas.

ACOMETIDA A LA RED:

- El aparato está proyectado para un funcionamiento continuo.
 La tensión de funcionamiento ajustada tiene que coincidir con la tensión de la red
- Advertencia: el interruptor de la red del aparato tiene que estar en la posición 0 cuando se conecte el cable de red
- La conexión a la red eléctrica se efectuará con la fuente de alimentación o con el cable de red que se entreguen con el aparato.
- Fuente de alimentación: una linea de conexión dañada no se puede sustituir. La fuente de alimentación no puede volver a ponerse en funcionamiento
- Fvite una conexión de la red eléctrica a distribuidores con muchas tomas de
- El enchufe para el suministro de corriente tiene que estar cerca del aparato y ser de fácil acceso

SITUACION:

- El aparato debería estar situado en una superficie limpia y totalmente horizontal.
- El aparato no puede estar expuesto a ningún tipo de sacudidas durante su funcionamiento.
- Se deben evitar la humedad y el polvo.
- El aparato no puede ponerse en funcionamiento cerca del agua, la bañera, el lavamanos, la pila de la cocina, un recinto con tuberías de agua, la piscina o en habitaciones húmedas. Tampoco se pueden poner objetos llenos de líquido jarrones vasos hotellas etc. - encima de él
- · Procure que el aparato tenga suficiente ventilación.
- Las aberturas de ventilación existentes no se deben bloquear ni tapar nunca. El aparato debe estar situado como mínimo a 20 cm de la pared. El aparato sólo se puede montar en un rack, si se ha procurado la suficiente ventilación y se han cumplido las indicaciones de montaie del productor.
- · Evite los rayos del sol directos así como la proximidad a radiadores, electroradiadores o aparatos similares.
- Si el aparato pasa repentinamente de un lugar frío a otro caliente, se puede condensar humedad en su interior. Esto se debe tener en cuenta sobretado en los aparatos con válvulas electrónicas. Antes de poner en marcha el aparato se debe esperar hasta que éste haya adquirido la temperatura ambiental.
- · Accesorios: el aparato no se puede colocar encima de carros, estantes, trípodes soportes o mesas inestables. Si el aparato se cae puede causar daños personales y se puede estropear. Coloque el aparato sólo en un carro, rack, estante, trípode o soporte recomendado por el productor o que se le haya vendido junto con el aparato. En la instalación se deben seguir las indicaciones del productor así como utilizar los accesorios recomendados por el mismo para colocarlo encima. El conjunto del aparato con el pedestal se debe moyer con mucho cuidado. Un paro brusco, la aplicación de una fuerza desmesurada o un suelo irregular puede ocasionar la caida de todo el conjunto.
- · Piezas adicionales: no utilice nunca piezas adicionales que no estén recomendadas por el productor, ya que se podiían provocar accidentes.

 • Para protejer el aparato de una tormenta o si no se supervisa ni utiliza durante algún
- tiempo, se debería desconectar la clavija de la red. Así se evitan daños en el aparato a causa de un rayo y golpes de tensión en la red de corriente alterna.







Fig. 1

Highes & Kether



INHAIT

1.0	GUIDA INTRODUTTIVA	6
2.0	ACCENSIONE	
3.0	TIPI D'AMPLIFICATORE ED EFFETTI	6
3.1	TIPI D'AMPLIFICATORE	6
3.2	EFFETTI	
4.0	CONFIGURAZIONE STANDARD/COLLEGAMENTI	7
5.0	CARATTERISTICHE DELLE CONNESSIONI E DEI CONTROLLI	7
5.1	VISIONE GENERALE	7
5.2	IL DISPLAY DELLO ZENTERA®	
5.3	CARATTERISTICHE DELLE CONNESSIONI E DEI CONTROLLI	
	NEI DETTAGLI	8
6.0	FUNZIONI SPECIALI	11
6.1	PRE EFFECT MODE	11
6.2	GLOBAL EQ	11
6.3	TUNER	11
6.4	STORE (NAME)	12
6.5	FOOTSWITCH	12
6.6	TAP	12
7.0	IL MENU DI SISTEMA	12
7.1	MEMORY PROTECTION	12
7.2	MODE	
7.3	WAKE UP	12
7.4	READ VALUES	
7.5	MIDI SETUP BASE CHANNEL	. 13
7.6	MIDI PROGCHG	13
7.7	MIDI SETUP DEVICE ID	13
7.8	MIDI SYSEX SEND	. 13
7.9	MIDI SYSEX RECEIVE	13
7.10	MIDI DUMP	13
7.11	MIDI MAPPING	
7.12	FOOTSWITCH ASSIGN	13
7.13	VOLUME PEDAL	
7.14	VOL PEDAL RANGE MIN, VOL PEDAL RANGE MAX	
7.15	CV PED TYPE	
7.16	CV PED CALIB MIN/MAX	14
7.17	Z-BOARD BANK CHANGE	
7.18	Z-BOARDCALIB	
7.18	VERSIONE	
8.0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	
9.0	RICERCA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI	
	CARATTERISTICHE TECNICHE	
11.0	APPENDICE	15
11.1	TABELLE: GLI EFFETTI E I LORO PARAMETRI	15
11.2	MIDI IMPLEMENTATION CHART	16
11.3	COLLEGAMENTO RETE E ADATTAMENTO	
	AL VOLTACCIO DI BETE	10

COSA SIGNIFICANO I SIMBOLI

- Girare il regolatore
- Semplice tocco (clik)
- Doppio tocco (doppio-clik)
- Tenere schiacciato (clik e schiacciare per un po' di tempo)

CONGRATULAZIONI E GRAZIE PER AVER SCELTO LO ZENTERA® DI HUGHES & KETTNER

Lo zenTera" unisce gli amplificatori e gli effetti più famosi della storia della chitarra elettrica in un solo combo facilissimo da usare, con caratteristiche tonali reali ed assolutamente identiche a quelle degli originali.

Lo zenTera® vi offre queste nuove possibilità grazie alla sua tecnologia Dynamic Sector Modeling (DSM™). Questa tecnologia permette l'analisi e la perfetta simulazione del comportamento e delle interazioni tra i circuiti e le altre parti degli amplificatori originali. Infatti, le caratteristiche tonali sono il risultato della qualità di tutti i singoli elementi e della loro interazione dinamica e musicale. Lo zenTera® vi permette quindi la perfetta riproduzione di ogni amplificatore, dai suoi parametri di regolazione, alle tipiche caratteristiche dinamiche fino alla sua unica personalità.

Inoltre, lo zenTera* vi offre un'ulteriore novità; nella sezione d'ingresso si trova un convertitore A/D a 24 bit, specialmente disegnato per l'elaborazione dei segnali di chitarra, che permette la riproduzione di impulsi fino al livello di 116 dB. Quindi, lo zenTera* è il primo amplificatore digitale che si dimostra in grado di riprodurre il completo spettro tonale della chitarra, un comportamento finora riscontrato solo negli amplificatori valvolari.

E, se tutto questo non bastasse, abbiamo munito lo **zenTera**® di ben due DSP a 32 bit a virgola mobile, dell'ultima generazione. Grazie alla loro efficienza, che permette allo **zenTera**® una velocissima elaborazione del segnali, tutte le sfumature emulate dal circuito DSM™ sono ottimamente convertite in pura espressione musicale. In sostanza tutto ciò si traduce in pura dinamica ed in un feeling autentico.

Lo zenTera" emula ben 11 diversi tipi d'amplificatore. Secondo li tipo d'amplificatore scelto, i vari potenziometri di regolazione si comportano come quelli dell'originale. Questo vi permette una veloce ed intuitiva selezione di ogni suono desiderato, proprio come fareste con un normale amplificatore analogico. Inoitre, lo zenTera" vi offre una gran varietà di effetti professionali, compresa l'emulazione di pedali vintage e di un riverbero a molle fedele all'originale. Inoitre i parametri degli effetti sono intuitivamente regolabili, così come quelli dei vari amplificatori, affinché non consumiate i vostri nervi saltando fra infiniti sub-menù. Potete salvare tutte le regolazioni dei vostri preset in 128 locazioni di memoria (100 User Preset + 28 preset preprogrammati) per poi ifichiamarie usando: i controlli dell'amplificatore, un selettore a pedale opopure un controller MIDI.

Con la sua facilità di utilizzo, lo **zenTera**[®] vi sorprenderà e soddisferà ogni vostro desiderio.

Per farsi sentire in ogni situazione, lo **zenTera**[®] è munito di un finale di potenza da 2 x 100 Watt mono/stereo collegato a due altoparianti Celestion Vintaae.

Questo gli permetterà di imporvi anche in situazioni live estreme, audiora fossero necessari elevati livelli di volume.

L'equipaggiamento dello zenTera®, infine, è completato da: un accordatore cromatico, una funzione Tap per sincronizzare il tempo del Delay, un loop effetti seriale stereofonico, un'uscita recording digitale, un'uscita recording stereofonica analogica ed una presa cuffia con livello di uscita recolabile.

Col vostro **zenTera**[®] avete acquistato un pezzo di futuro. La sua interfaccia MIDI vi permette di caricare versioni aggiornate di software oppure scambiare sound e regolazioni del sistema fra altri utenti.

VI AUGURIAMO DI DIVERTIRVI E DI AVERE SUCCESSO CON IL VOSTRO ZENTERA®!



PRIMA DI LITILIZZARE LO STRUMENTO

- Verificate che la tensione elettrica locale corrisponda a quella indicata sull'amplificatore (vicino al connettore del cavo d'alimentazione), prima di collegarlo ad una presa di corrente.
- Assicuratevi che l'aria possa circolare liberamente intorno alle arialie di ventilazione dell'amplificatore
- Posizionate l'amplificatore su di una piattaforma stabile, dove non sia esposto a possibili shock meccanici (cadute, colpi accidentali etc.) e/o a temperature che potrebbero danneggiarlo attentando alla sicurezza di chi lo utilizza o gli è vicino.
- Huahes & Kettner non risponderà dei danni causati da un utilizzo improprio dello strumento.

AVVISO IMPORTANTE! Per favore, tenete conto di non esporre lo zenTera® al freddo intenso per elevati periodi. In alcuni casi, questo potrebbe causare lo scaricarsi della pila interna (normalmente caricata quando state usando l'amplificatore) che serve a conservare la memoria del sistema auando il vostro amplificatore è spento.

1.0 GUIDA INTRODUTTIVA

Per tutti coloro che volessero usare subito l'amplificatore, abbiamo aggiunto una guida introduttiva alle istruzioni per l'uso. Questa quida vi permette di entrare nel mondo sonoro dello zenTera® spiegandovi le sue funzioni in pochi passi. Anche se la guida introduttiva è già sufficiente per abituarsi ampiamente alle prestazioni dello zenTera®, non potete fare a meno delle istruzioni per l'uso per approfittare di tutte le sue varie possibilità.

20 ACCENSIONE

Lo zenTera® si accende attivando l'interruttore POWER che trovate sulla destra del pannello frontale. L'accensione può avvenire in due modalità: nel modo base, lo zenTera® si accende caricando l'ultimo preset che avete usato, oppure le ultime regolazioni che avete settato prima di spegnere l'amplificatore (vi spiegheremo queste due possibilità nel punto 7.3 WAKE UP).

3.0 TIPI D'AMPLIFICATORE ED EFFETTI EMULATI

3.1 TIPI D'AMPLIFICATORE

Girando la manopola AMP TYPE del vostro zenTERA®, potete scealiere fra undici diversi tipi d'amplificatore. Oani tipo d'amplificatore dispone di caratteristiche inconfondibili e quindi copre una precisa gamma di stili musicali. Oltre a quegli amplificatori che hanno letteralmente fatto la storia del Rock, troverete nello zenTera® anche modelli recenti. Di seguito vi presentiamo i vari tipi di amplificatore emulati.

BLACK FACE

L'amplificatore per il tipico suono clean americano. Risulta quasi impossibile riprodurre suoni distorti da questo amplificatore. Il suo grande sound e la sua enorme potenza hanno influito su vari stili musicali e su varie tecniche chitarristiche. Questo tipo d'amplificatore ha trovato molti estimatori fra i chitarristi funkv, blues e, ovviamente, country-bluegrass.

Notate che la funzione BRIGHT (enfatizzazione degli acuti) dell'originale è integrata nel regolatore GAIN dello zenTera®. A livelli di GAIN inferiori alla posizione 5 (ore 12), la funzione BRIGHT è attiva, se alzate il GAIN oltre questa posizione, la funzione scompare.

TWEED DELUXE

Il "piccolo" amplificatore tweed. Il suo circuito semplice ed essenziale produce il classico, grasso e vigoroso tweed-sound adorato dagli intenditori e dai puristi.

Sebbene l'originale disponesse di un unico potenziometro dei toni, nello zenTera®, abbiamo diviso ed esteso la sua funzione tra l'EQ a tre bande e il regolatore PRESENCE. Questo vi offre le più varie possibilità di regolazione, dando modo di esprimervi musicalmente ancora meglio, pur senza perdere le tipiche caratteristiche dell'originale.

TWEED 4 x 10

L'amplificatore definitivo per il blues, amato da tutti i arandi interpreti di questo genere musicale. Quest'amplificatore, diventato famoso per il suo ampio spettro dinamico e per il suo caldo ed espressivo suono solista, si presenta perfetto per i bluesmen che voaliono da un sound chiaro come il cristallo, fino ad uno rozzo e sporco, passando per tutte le sfumature intermedie.

BRIT EL 84

Il classico amplificatore per il chitarrista "pop-rock". Si potrebbe anche definire "L'amplificatore dei songwriter" dato l'alto numero di musicisti famosi da cui è usato. Grazie al suo finale di potenza in classe A (con valvole EL84), questo modello produce la saturazione più armonica e dolce di tutti gli amplificatori valvolari.La sua flessibile sezione di equalizzazione, col famoso Cut&Top Boost, permette da un sound trasparente a potenti suoni Lead. Alzato al massimo volume, produce anche un perfetto sound per il blues-rock. Nello zenTera®, la funzione CUT è regolata dal controllo PRESENCE, il circuito Top Boost, invece, è integrato nel controllo per le freguenze medie, così da poter permettere un graduale passaggio da Normal a Top Boost.

PLEXI 50

Anche questo amplificatore inglese equipaggiato con valvole EL 34 è ormai divenuto storico. Molti eroi della chitarra rock hanno caratterizzato la loro musica grazie al suo inconfondibile sound. Il PLEXI reagisce in modo estremamente sensibile al controllo di volume della vostra chitarra. A volume abbassato, il sound risulta pulito, con acuti brillanti, alzando il volume, si fa strada un potente vintage

PLEXI 100

La versione 100 Watt del PLEXI che colpiva, come un fulmine a ciel sereno, la scena musicale alla fine degli anni sessanta e dominava, col suo sound brutale, l'hard-rock deali anni settanta fino all'inizio deali anni ottanta. Innumerevoli dischi rock sono stati registrati con questo amplificatore. La sua risposta, molto dinamica, produce un sound grandioso ed aggressivo che ormai è diventato l'incarnazione del rock. Allo stesso tempo, questo amplificatore era ed è il terrore dei vicini, perché presenta le sue caratteristiche tonali soltanto al massimo del volume.

Brit Hi Gain

Sviluppato nel tradizione del british sound, auesto amplificatore produce potentissimi overdrive e lead sound dal sustain infinito. Grazie alla moderna sezione di equalizzazione potete scegliere fra innumerevoli sonorità. Abbassando le frequenze medie, si ottiene uno spietato metal sound, alzando gli acuti il sound "morde" letteralmente.

Illtra Gain

Questo è uno special dello **zenTera**®. Abbiamo truccato un amplificatore inglese 100 Watt per riprodurre il più cremoso e potente lead sound che voi possiate immaginare.

USA HI GAIN

Questo tipo d'amplificatore deve le sue caratteristiche alle sue tre valvole rettificatrici. Il sound risulta fresco e dinamico grazie alla scintillante e caldissima distorsione dell'amplificatore. Il pesante e cattivo overdrive di questo amplificatore può essere usato in varie situazioni. Questo tipo d'amplificatore ha giocato un importante ruolo nella musica grunge degli anni novanta e si è fatto un nome come equipaggiamento standard per il new prog-metal. Fra i tanti, è il migliore nell'enfatizzare l'espressività dei vostri assoli.

chitarra acustica di Hughes & Kettner.

JAZZ CLEAN

Questo tipo d'amplificatore si basa su un modello Hughes & Kettner degli anni ottanta. Si tratta del canale Clean dell'ATS 112, un amplificatore amato soprattutto dai chitarristi jazz.

②: GIRARE ☑: CLIK ☑: DOPPIO-CLIK ☑: TENERE SCHIACCIATO




3.2 EFFETTI

Lo **zenTera®** vi offre una vasta gamma di effetti. Oltre ai comuni effetti di riverbero, Delay e modulazione, troverete nella sezione EFX anche emulazioni di pedali, per esempio un Fuzz o un Tube Screamer, di effetti vintage, come il delay a nastro, fino ad un eccellente riverbero a molle.

Nel capitolo 6.1 PRE EFFECT MODE e nelle tabelle nell'appendice 11.1 troverete ulteriori e più dettaaliate informazioni.


4.0 CONFIGURAZIONE STANDARD/COLLEGAMENTI



5.0 CARATTERISTICHE DEI JACK E DEI CONTROLLI

5.1 VISIONE GENERALE

Il panello frontale dello $zenTera^{\circ}$ è suddiviso in due zone, la sezione amplificatore e la sezione effetti.



La sezione amplificatore si presenta proprio come quella di un amplificatore analogico. I potenziometri di GAIN, BASS, MID, TREBLE, PRESENCE e VOLUME vanno da un livello minimo (tutto a sinistra) ad un livello massimo (tutto a destra). Potete regolare valori fra 0 e 100. Soltanto la manopola AMP TYPE è un potenziometro che gira a 360 gradi. In base al tipo d'amplificatore scelto i controlli reagiscono come quelli posti sull'originale, per questo i'uso dello zenTera* non si discosta da quello di un normale amplificatore.

In alcuni casi, offrendo perfino ulteriori possibilità di regolazione, vi aiuterà rendendo più agevole la ricerca di un suono specifico.

Nella sezione effetti avete a disposizione un vasta scelta di Delay, riverberi e modulazioni.

Qui potete fare tutte le regolazioni necessarie senza dovervi inoltrare troppo in complicati sub-menù.


Avete la possibilità di collegare gli effetti sia in modo PRE (come un pedale-effetti prima dell'ingresso) oppure in modo POST (prima della sezione finale di potenza e quindi in stereo).

5.2 IL DISPLAY DELLO ZENTERA®

Il display dello zenTera[®] reagisce automaticamente ad ogni comando e ad ogni cambiamento del menu, quindi vi presenta sempre il parametro che state regolando, cambiando solo auando passate ad un altro controllo o menù.

ATTENZIONE: La regolazione del volume MASTER (controllo sulla destra del pannello frontale) funziona indipendentemente da tutti gli altri controlli e non è visualizzata nel display.

Nel modo di base, il display dello zenTera® visualizza il nome del preset, il suo numero, il tipo d'amplificatore emulato e, se attivati, i rispettivi blocchi di effetti. Il seguente disegno vi da un esempio della visualizzazione del display.



Display numerico grande: Numero del Preset attivato (1 - 100, P1 - P28)

Testo in alto: Nome del Preset

Testo in basso: Tipo d'amplificatore scelto

PRESET: S'illumina nel modo base di utilizzo Se state cambiando regolazioni compare una barra sotto PRESET.

INS-FX: S'illumina quando è attivato uno degli effetti nel modo PRE. Per esempio se usate un pedale-Wah , nel momento in cui state attivando l'effetto s'illuminerà la barra sotto INS-FX . Con gli altri effetti PRE, la barra sotto INS-FX rimane illuminata permanentemente.

DELAY: S'illumina quando è attivato uno degli effetti di delay nel preset. Con l'effetto attivato nel modo PRE, s'illumina la barra sotto DELAY.

MOD FX: S'illumina quando è attivato uno degli effetti modulanti nel preset. Col effetto attivato nel modo PRE, s'illumina la barra sotto MOD-FX.


REVERB: S'illumina quando è attivato uno degli effetti di riverbero nel preset. Col effetto attivato nel modo PRE, s'illumina la barra sotto REVERB.

Se, per esempio, in questo momento state regolando il parametro
3 BASS del preset attivo, s'illumina la barra sotto PRESET, nel testo
in basso compare BASS, il display numerico grande visualizza il
rispettivo valore.



ATTENZIONE: Per rimettere il display nel modo di base, dopo aver cambiato i parametri, date un doppio clik al tasto
▼ TUNER oppure aspettate per circa 5 secondi. Dopo questo periodo lo zenTera® ritorna automaticamente nel modo di base.





5.3 CARATTERISTICHE DELLE CONNESSIONI E DEI CONTROLLI

PANELLO FRONTALE

INPUT: Jack d'ingresso per chitarra elettrica o acustica con microfono piezoelettrico (accetta ogni livello di segnale d'ingresso). Per ottimizzare la sensibilità d'ingresso, potete usare la funzione INPUT SENSITIVITY (vedere cap. 4 / AMP TYPE)

GAIN 2: Secondo il tipo d'amplificatore scelto, svolge varie funzioni:

Alcuni modelli originali (BLACK FACE, TWEED DELUXE) non sono muniti di un controllo Master Volume.

Emulando questi modelli, il controllo GAIN simula il comportamento del controllo Volume dell'originale.

Per i modelli che dispongono sia di un controllo di Gain che di un controllo Master volume, il potenziometro GAIN assolve alla stessa funzione svolta sull'originale.

AMP TYPE: Questo controllo svolge quattro funzioni

- Girandolo, potete scegliere fra i vari tipi d'amplificatore emulati.
- Con un semplice clik, arrivate nel modo PRE EFFECT (vedere sotto 6.1 PRE EFFECT MODE). In questa modalità, avete a disposizione vari effetti di distorsione, Woh Woh e compressione. Al contrario degli altri effetti presenti nello zenTera®, questi possono essere collegati solamente nel modo PRE, cioè prima dell'ingresso.
- Premendo il tasto più a lungo, mettete in BYPASS la sezione PRE EFFECT.
- Molti amplificatori dispongono d'ingressi ad alta e bassa sensibilità. Lo zenfera® vi offre la possibilità di cambiare la sensibilità d'ingresso nel circuito prima del convertitore A/D. Con un doppio clik su AMP TYPE, potete regolare la sensibilità d'ingresso da HI (high) a LOW (altro doppio clik).



Le due opzioni forniscono una resa sonora finale diversa. Sperimentando un po', farete presto a trovare l'ingresso preferito per i vostri vari sound. Usando pick-up molto potenti, per es, humbuckers o pick-up attivi, vi consigliamo comunque di usare LOW.

SEZIONE FQ ②: Controlli BASS, MID, TREBLE e PRESENCE Secondo il tipo d'amplificatore scelto, questi controlli assumono lo stesso comportamento dei controlli dell'originale. Alcuni modelli originali non dispongono di un controllo presence o di un EQ a tre bande, in questo caso lo zenTera® assegna delle funzioni speciali ai controlli, offrendovi tutte le possibilità di regolazione dell'originale. PRESET: Questo controllo svolge due funzioni

- Girandolo, potete scegliere fra i 128 preset disponibili. Questi sono attivati subito al momento della scelta, quindi non dovete confermare la loro attivazione. Le locazioni di memoria da 1 a 100 servono per memorizzare i vostri user preset, mentre le locazioni di memoria da 101 (P1) a 128 (P28) non sono modificabili, anche se possono essere copiate.
- Premendo il tasto per un po' di tempo, azionate (ON) o spegnete (OFF) il GLOBAL EQ. (ulteriori informazioni nel cap. 6.2 GLOBAL EQ).

MOD FX, DELAY e REVERB:

Ognuno di questi controlli svolge tre funzioni:


- Girandolo, attivate la rispettiva sezione effetti e regolate il livello di volume dell'effetto scelto. (Per scegliere un effetto leggete nel prossimo cap. TYPE e considerate le tabelle nell'appendice 11.1)
- Con un semplice clik, attivate la rispettiva sezione effetti senza cambiare il livello di volume dell'effetto scelto. Questo è importante se volete solamente dare un'occhiata alle regolazioni dell'effetto o se volete cambiare alcuni parametri senza atterarne il volume.



Premendolo più a lungo, mettete il circuito dell'effetto in Bypass, cosa che vi permette di paragonare il sound con o senza l'effetto. Con un nuovo clik, potete riattivare l'effetto.

Nota: Potete mettere il circuito dell'effetto su By-pass anche girando i controlli MOD FX, DELAY o REVERB completamente a sinistra.





TYPE: Controllo per richiamare un effetto (per esempio Chorus. Flanger...etc.). Questo controllo svolge due funzioni:

Girandolo, potete scegliere fra i vari tipi di effetti di modulazione, di Delay o di riverbero, a seconda della sezione effetti attivata (ali esempi nella tabella di seguito e nelle tabelle nell'appendice 11.1 vi possono servire come orientamento).



Nota: Il controllo TYPE funziona solo se prima è stata attivata una sezione effetti. Vedete anche MOD FX, DELAY, REVERB.

On un semplice clik, mettete l'effetto in modalità PRE (simulando un pedale-effetti collegato prima dell'ingresso). Il display vi segnala il modo PRE con l'accensione di una barra illuminata sotto DELAY, MOD FX o REVERB. Con un



secondo clik, azionate il circuito POST (prima della sezione finale di potenza e quindi, nella MOD-FX più gran parte dei casi, stereo). La barra illuminata precedentemente si speane.

Oani variante dimostra le sue caratteristiche tonali. Il seanale di un effetto Pre passa attraverso tutti i circuiti dell'amplificatore, mentre il segnale di un effetto Post è aggiunto al segnale originale poco prima della fine della catena del seanale. Quindi sta a voi scegliere il vostro modo preferito, provando entrambe le varianti nelle diverse occasioni.

Tabella degli effetti di modulazione presenti.

TYPE	PARA 1		PARA 2	
Chorus Mono	Rate	0.1 - 10.0	Depth	0 - 100
Chorus Stereo	Rate	0.1 - 10.0	Depth	0 - 100
Flanger 1 Mono	Rate	0.1 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 1 Stereo	Rate	0.1 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 2 Mono	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 2 Stereo	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Phaser	Rate	0.1 - 10.0	Colour	0 - 100
Phaser XL	Rate	0.1 - 10.0	Colour	0 - 100
Tremolo	Rate	0.5 - 10.0	Shape	0 - 100

PARA 1 e PARA 2: Anche questi controlli svolgono due funzioni

Girando i controlli, regolate i parametri dell'effetto scelto. (Vedete anche gli esempi nella tabella qui sopra oppure la tabella nell'appendice 11.1).



- On un semplice clik, potete vedere il parametro attuale dell'effetto sul display, senza che il parametro sia cambiato.
- PARA 2 svolae un ulteriore funzione: Potete collegare allo zenTera® ogni tipo di pedal-switch in commercio per azionare i preset (vedete anche: pannello posteriore-FOOTSWITCH). Per alternare fra due preset dovete prima "marcarne" uno con un doppio-clik su PARA 2, successivamente, poi passare ad un altro così da poter saltare tra i due preset desiderati con una pressione sul pedal-switch. Troverete ulteriore informazioni sotto 6.5 FOOTSWITCH.

MASTER 2: Regola il livello di volume della sezione finale di potenza. Questo controllo influisce su tutti i preset e non può essere memorizzato.

TUNER: Svolge tre funzioni

- On un clik attivate l'accordatore elettronico posto sul pannello superiore dello zenTera®. Troverete un'esatta descrizione di questa funzione nel cap. 6.3 TUNER.
- Schiacciando il tasto più a lungo, arrivate al menù di sistema (vedete anche cap. 7.0).
- On uno o due clik sul tasto TUNER potete ritornare al modo di base, non importa che funzione o menù abbiate scelto prima.

STORE: Tasto per memorizzare i parametri dei preset (vedete anche cap. 6.4 STORE).

TAP: Tasto per sincronizzare manualmente il Delay col tempo metronomico di un brano. Battete il tempo del brano desiderato sul tasto TAP. Lo zenTera® misura il tempo fra ogni clik e sincronizza automaticamente il Delay. Naturalmente, dovrete prima aver attivato il Delay. (Per attivarlo vedete sopra: MOD FX, DELAY, REVERB).

La funzione TAP vi permette inoltre di registrare piccole frasi di chitarra (per esempio una piccola sequenza ritmica). Lo zenTera® riproduce in un loop continuo questa seguenza e vi permette, volendolo, di suonarci sopra la vostra chitarra. Troverete ulteriore informazioni su questa funzione sampling nel cap. 6.6 TAP.





PANNELLO POSTERIORE

MAINS IN: Spina d'alimentazione per collegare il cavo in dotazione ad una presa di corrente. Verificate che la tensione elettrica locale corrisponda a quella indicata sull'amplificatore prima di collegare il vostro zenfera" alla presa di corrente. Vicino alla spina d'alimentazione si trova lo scomparto per i fusibili. Vedete anche cap. 11.3 pag. 31. Se cambiate un fusibile, assicuratevi che il valore del nuovo fusibile corrisponda assolutamente con quello del vecchio (vedete anche cap. 10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE).

SPEAKERS LEFT/RIGHT: Lo zenTerce* è munito di uscite stereo per gli altoparlanti integrati e per collegare diffusori addizionali. Se volete collegare diffusori addizionali assicuratevi di non scendere sotto l'impedenza minima raccomandata di 6 Ohm per canale. Vale a dire; se volete collegare un cabinet addizionale all'altoparlante interno, questo deve avere un'impedenza minima di almeno 8 Ohm.

La tabella seguente vi dimostra le tolleranze per ogni canale:

Jack I	Jack 2
Interno 16 Ohm	-
Interno 16 Ohm	Esterno 16 Ohm
Interno 16 Ohm	Esterno 8 Ohm
Esterno 16 Ohm	=
=	Esterno 8 Ohm
Esterno 16 Ohm	Esterno 16 Ohm
Esterno 16 Ohm	Esterno 8 Ohm

Nota: Per un adattamento ottimale dello zenTera® alla configurazione degli altoparlanti vedete cap. 7.2 MODE.

EFFECTS LOOP: Circuito seriale stereo per collegare processori d'effetti. Nel catena del segnale l'EFFECTS LOOP si trova subito dopo il convertitore D/A e prima del controllo del livello di volume del finale di potenza.

Nota: Tenete conto del fatto che la qualità sonora dipende anche dalla qualità del processore effetti esterno, visto che questo è collegato in serie nella catena del segnale.

- SEND: Collegate l'ingresso del vostro processore effetti a queste prese. Le prese SEND funzionano anche come Line Out per collegare ulteriori finali di potenza, poiché trasmettono il segnale senza la simulazione del cabinet.
- RETURN: Collegate l'uscita del vostro processore effetti a queste prese. Potete collegare anche una fonte di segnale esterna alle prese RETURN. In questo caso però, il segnale della zenTera* non sarà trasmesso, quindi la riproduzione di una fonte di segnale esterna impedisce contemporaneamente l'uso dello zenTera* come amplificatore per chitarra.

HEADPHONES: Presa cuffia. Il livello di volume della presa cuffia è regolabile separatamente. Come sull'uscita RECORDING OUT, il segnale è trasmesso con la simulazione degli speaker degli amplificatori originali.

Tenete conto del fatto che gli altopartanti interni non sono disattivati automaticamente inserendo la cuffia. Se volete zittire lo zenTera^o, dovete girare il controllo MASTER completamente a sinistra.

RECORDING OUT: Uscita stereo analogica e digitale per collegare lo zenTera® ad un mixer o ad un computer.

Nota: Il loop effetti (EFFECTS LOOP) non ha influenza sull'uscita RECORDING OUT.

- ANALOG LEFT/RIGHT: Trasmette il segnale RECORDING OUT a livello di linea con la simulazione degli speaker degli amplificatori originali.
- DIGITAL \$/PDIF: Variante digitale del RECORDING OUT (24 bit, frequenza di campionamento a 44.1 kHz).

STAGEBOARD: Presa a nove pin per collegare sia lo Z-Board Hughes & Kettner, sia l'interruttore a pedale con 5 funzioni FS-5, entrambi venduti separatamente dall'amplificatore.

Nota: Questa presa non può essere usata come interfaccia di collegamento ad un computer.

MIDI IN/OUT/THRU: Prese di collegamento MIDI standard. Servono per collegare una peddilera MIDI standard, come interfaccia per caricare versioni aggiornate di software, oppure per memorizzare i vostri preset su supporti esterni per il backup.

La presa IN è munita di un circuito a tensione virtuale con un fusibile separato.

Collegamento dei Pin

1: MIDI Out + (current source)

2: n.c,



- 3: MIDI Out (current sink)
- 4: MIDI In + (current source)
- 5: MIDI In (current sink)
- 6: Phantom Power + (non regolata, circa 11V DC/ max. 600mA)
- 7: Phantom Power -

FOOTSWITCH: Presa stereo per collegare un pedale-sustain semplice o a doppia polarità

che potrete usare per muovervi tra i preset (UP o DOWN), oppure per alternare fra due (TOGGLE).

Nota: Per usare la funzione TOGGLE, dovete prima marcare uno dei due preset (vedete anche cap. 6.5 FOOTSWITCH).

Potete scegliere fra UP/DOWN/TOGGLE nel menù di sistema (Vedete anche cap. 7.12 FOOTSWITCH ASSIGN). Lo zenTera* riconosce automaticamente la polarità (semplice o doppia) del pedal-switch collegato.

FOOT PEDAL: Presa stereo per collegare un pedale-volume o un pedale-Wah Wah. Se non avete attivato un effetto Wah Wah nel PRE EFFECT MODE, è definita come standard la funzione di regolazione del volume. (vedete anche cap. 6.1 PRE EFFECT MODE).

Highes & Kether

6.0 FUNZIONI SPECIALI

6.1 PRE EFFECT MODE

In questo modo avete a disposizione i seguenti effetti (vedete anche la tabella INS FX nell'appendice sotto 11.1).

Al contrario degli altri, questi effetti possono essere collegati solamente nel modo PRE, cioè prima della sezione preamplificatrice.

Wah Wah: L'effetto Wah Wah vintage tipico degli anni sessanta.

Wah Wah 2: Wah Wah moderno con maggiore enfasi sulle basse frequenze.

Fix Wah: suona come un Wah Wah fermo in una posizione (così da enfatizzare solo una certa frequenza).

Mod Wah: Versione automatica dei due Wah Wah.

Compressor: Tre compressori con diversi tempi di attacco (Short, Medium, Long).

Tube Screamer, Fuzz: 2 leggendari pedali overdrive.

Con un clik su **AMP TYPE**, attivate il modo PRE EFFECT.

Arrivati nel PRE EFFECT MODE, girate il controllo **TYPE** per selezionare l'effetto desiderato.



Tramite **② PARA 1** e **② PARA 2** potete regolare i parametri dell'effetto. Premendo nuovamente il tasto **⑤ AMP TYPE** mettete il PRE EFFECT MODE in BYPASS così da poter paragonare il suono senza l'effetto a quello con l'effetto.



Se volete usare un pedale d'espressione (vedete sopra FOOT PEDAL) per gli effetti Wah Wah, dovete usare il controllo **TYPE** per scegliere nel menù PRE EFFECT, WAH 1 oppure WAH 2.

6.2 GLOBAL EQ

Se usate il vostro zenTerce in ambienti diversi, vi conviene di volta in volta adattarilo alle rispettive caratteristiche sonore del posto. (Per esempio conviene abbassare il livello delle basse frequenze nei piccoli club). Usando GLOBAL EQ, potete adattare la risposta del vostro amplificatore senza dover cambiare le regolazioni di ogni singolo preset.

Per attivare GLOBAL EQ schiacciate il tasto **PRESET** per un po' di tempo. Nel display s'illumina EQUALIZER ON o OFF. Se vi è segnalato OFF, schiacciate di nuovo il tasto **PRESET** per un po' di tempo.

Adesso, l'EQ è attivato e i controlli BASS, MID, TREBLE e PRESENCE stati abilitati



Con BASS potete regolare le basse frequenze, con MID le medio-basse, con TREBLE le medio-acute e con PRESENCE quelle acute. Attivando (ON) o disattivando (OF) l'EQUALIZER (PRESENCE) potete verificare le modifiche apportate sul vostro sound. Se siete soddisfatti dell'adattamento, lasciate accesi l'EQ (ON) e uscite dal menù con un semplice clik su TUNER.

Nota: Se il GLOBAL EQ rimane attivo quando spegnete l'amplificatore, questo vi è segnalato la prossima volta che lo accendete col messaggio EQUALIZER ON che lampeggia per circa otto secondi sul display. Se nel frattempo avete cambiato ambiente, vi conviene regolare ancora il GLOBAL EQ oppure disattivarlo.

6.3 TUNER

Con un clik su TUNER attivate l'accordatore elettronico. Nella prima riga del display s'illumina la scritta TUNER. Nel display numerico grande vi è segnalato se la nota è accordata troppo in alto (+), troppo in basso (-) oppure giusta (OK). Questo vi è segnalato anche nella banda illuminata sotto il display numerico.



Nella seconda riga sono visualizzati segnalati altri valori che spieghiamo di seguito:

 All'inizio della riga è segnalata la frequenza su cui è centrata la nota "La", che potete regolare, con PARA 1, dai 435 Hz ai 445 Hz. Questo vi permette la calibrazione del TUNER qualora ne doveste aver bisoano.

3) Alla fine della seconda riga del display vi è segnalata la frequenza della corda che state accordando.



6.4 STORE (NAME):

Per memorizzare le regolazioni fatte nel preset, cliccate su STORE. L'indicazione nel display comincia a lampeggiare.



Scegliete la locazione di memoria dove volete registrare il preset airando il controllo **PRESET.**

Per dare un nome al preset, muovete il cursore con **PARA 1** e scegliete i caratteri, le cifre o i simboli dalla mappa dei caratteri. Dopo la vostra scelta, date un clik su **PARA 2** così che il cursore si sposti automaticamente sulla posizione successiva. Questo vi risparmia la naviazione con PARA 1.

Con un nuovo cilik su STORE memorizzate il preset. Con un semplice cilik su TUNER o TAP potete interrompere la memorizzazione in qualsiasi momento.

Nota 1: Mentre state memorizzando, reagiscono soltanto i controlli PRESET e PARA. Tutti gli altri controlli sono disattivati. Nota 2: La memorizzazione STORE funziona soltanto se avete selezionato MEMORY PROTECTION-OFF nel menù di sistema (vedete cap. 7.1).

6.5 FOOTSWITCH

Potete collegare allo **zenTera**^o un pedale sustain di polarità semplice o doppia per muovervi tra i preset (UP o DOWN) oppure per atternare fra due preset (TOGGLE).

Potete scegliere fra UP/DOWN/TOGGLE nel menù di sistema (Vedete anche: 7.12 FOOTSWITCH ASSIGN).

Lo $\textbf{zenTera}^{\text{e}}$ riconosce automaticamente il tipo di pedale collegato.

- Con un pedale a singola polarità potete solamente muovervi nella direzione del preset più alto (UP).
- Con un pedale a polarità doppia, usate un interruttore per avanzare (UP), l'altro per tornare indietro tra i preset (DOWN).
- Volendo usare un pedale (a polarità singola o doppia) per alternare fra due preset (TOGGLE) dovete, oltre a scegliere questa funzione nel menù, marcare uno dei due preset. Scegliete un PRESET e fate un doppio-cilik su PARA 2 per marcarlo. Poi scegliete il secondo PRESET. Adesso potete alternare fra il preset selezionato per ultimo e quello marcato. Questa opzione vi sarà utile se avete bisogno solamente di due sound (per esempio in sala prove).

6.6 TAP

Oltre alla possibilità di sincronizzare il tempo del delay con la metrica del brano, il tasto TAP vi permette anche il campionamento di piccole sequenze di chitarra (pattern). Lo zenTerd^a riproduce questi sample in ripetuti loop e vi permette di accompagnarii con una melodia o un altro riff.

Per questa funzione, vi conviene usare il tasto TAP dello stageboard opzionale anziché quello dell'amplificatore, visto che dovete tenere premuto il tasto durante la registrazione del sample. Questo vi lascia entrambe le mani libere per suonare.

Adesso vi spieghiamo come si registra un sample:

- date un clik al controllo **DELAY** per arrivare nel modo Delay.
- Girate il controllo TYPE per scegliere uno dei effetti Delay marcati con "Hold" (vedete la sequente tabella).

Se volete che il vostro sample sia riprodotto in loop a livelli costanti di volume, regolote il Feedback su 100 tramite il controllo PARA 2. Scegliendo valori sotto 100, il livello di volume dei loop diminuisce ogni volta che auesto è ripetuto.

Tenete schiacciato il tasto TAP mentre registrate il vostro sample. Appena lo avrete lasciato, lo **zenTera**[®] riprodurrà un loop continuo di quanto appena suonato.

DELAY

TYPE	PARA 1	PARA 2	
Hold Echo	>>PLEASE USE TAP BUTTON<<	Feedback	0 - 100
Hold Ping Pong		Feedback	0 - 100
Hold Tape		Feedback	0 - 100

7.0 IL MENU DI SISTEMA

Il menu di sistema vi permette di cambiare le funzioni fondamentali del sistema dello **zenTera**º come, per esempio, alternare fra l'uso stereo o mono, calibrare il vostro pedale, assegnare le funzioni MIDI ecc.

Arrivate nel menù di sistema tenendo schiacciato il tasto **TUNER** per un po' di tempo. Girando il controllo **71YPE**, potete muovervi fra i menù secondari. Usate **PARA 1** e **PARA 2** per cambiare le rispettive regolazioni.

Attenzione! I cambiamenti sono subito assegnati! Quindi non dovete confermare la loro attivazione.

Con un semplice clik su **TUNER** potete uscire dal menù di sistema in aualsiasi momento.

7.1 MEMORY PROTECTION

Per assicurarvi di non cancellare sbadatamente i vostri user preset (1 – 100) potete attivare una protezione di memoria nel menù. Naturalmente, dovrete poi disattivarla se volete modificare le regolazioni dei vostri preset.

Girate il controllo **TYPE** finché nel display sarà segnalato MEMORY PROTECTION. Attivate (ON) o disattivate (OFF) la protezione di memoria tramite i controlli **PARA 1** o **PARA 2**.

7.2 MODE

Serve per adattare il vostro **zenTera**º da una configurazione di altoparlanti 2x 12° (mono/stereo) ad una virtuale di 4x 12° (mono/stereo). La prima variante riguarda gli altoparlanti integrati dello **zenTera**º. La seconda opzione serve per collegare e/o simulare cobinet 4x 12°. Per ottimizzare il tutto, abbiamo scelto come punto di riferimento il cabinet Hughes & Kettner CC 412. Quindi otterrete i migliori risultati usando questo cabinet.

Inoltre, potete scegliere (per entrambi le configurazioni) se il segnale all'uscita del finale di potenza e all'uscita Recording Out risulta mono oppure stereo.

Girate il controllo **2 TYPE** finché nel display sarà segnalato MODE, usate poi **2 PARA 1** o **2 PARA 2** per scegliere fra MONO 2x 12" o STEREO 2x 12" oppure fra MONO 4x 12" o STEREO 4x12".

7.3 WAKE UP

Avete a disposizione due alternative per le regolazioni con le quali si presenterà il vostro **zenTera**[®] dopo averlo acceso.

- 1) Con l'ultimo preset usato prima di averlo spento (LAST PRESET).
- Con le ultime regolazioni fatte prima di averlo spento (LAST SETTING).



Nel primo caso, le variazioni non memorizzate che avete fatto alle regolazioni sono cancellate. Il preset si presenta nello stato originario dell'ultima memorizzazione. Nel secondo caso, i parametri che avete cambiato prima di spegnere l'amplificatore sono conservati. Questo vi sarà utile qualora voleste regolare le sfumature del sound sul palcoscenico (nel caso saltasse la corrente, avvree subito a disposizione il sound che avete usato per ultimo).

Girate il controllo **TYPE** finché nel display sarà segnalato WAKE UP. Usate il potenziometro **PARA 1** o **PARA 2** per azionare LAST PRESET oppure LAST SETTING.

7.4 READ VALUES

Se volete solamente leggere i parametri memorizzati di un preset, girate **7 TYPE** per arrivare nel menù READ VALUES. Questa funzione permette l'indicazione di tutti i parametri di un preset senza correre il rischio di cambiarili accidentalmente. Usate **2 PARA 1** o **2 PARA 2** per muovervi fra i valori di ogni singolo parametro.

I valori vi sono segnalati nel seguente ordine:

7 5 MIDI SETUP BASE CHANNEL

7.3 WIIDI SETUF E	ASE CHANNEL	
 Preset Name 	Insfx Para1	Delfx Para 1
 Amp Type 	 Insfx Para2 	Delfx Para2
 Sensitivity 	 Modfx Name 	 Delay Pre risp.
• Gain	Modfx Mix	Delay Post
• Bass	Modfx Para1	Rev Name
• Mid	Modfx Para2	Revfx Mix
• Treble	 Modfx Pre risp. 	Rev Para1
 Presence 	Modfx Post	Rev Para2
 Volume 	 Delfx Name 	 Reverb Pre risp.
Insfx Name	Delfx Mix	Reverb Post

Serve per scegliere il canale MIDI con cui comunicare col vostro zenTera*. Girate il controllo **TYPE** finché sul display sarà segnalato MIDI SETUP BASE CHANNEL. Usate il regolatore **PARA 1** o **PARA 2** per selezionare e attivare il canale desiderato (1-16).

7.6 MIDI PROGCHG

Questo menù secondario influisce sul comportamento dello zenTera* sul modo nel quale invia i comandi program change MIDI (cambio dei preset) o sul modo nel quale calcola i segnali ricevuti. Girate il controllo 20 TYPE finché nel display sarà segnalato MIDI PROSCHG. Usate 20 PARA 1 o 20 PARA 2 per scegiliere una delle sequente opzioni:

PROSCHG OFF: Non vengono né trasmessi MIDI Program Changes né calcolati quelli ricevuti. Se avete scetto questo parametro, risulta impossibile azionare un processore effetti esterno via MIDI e non potete azionare i preset dello zenTera® tramite uno switch MIDI. PROSCHG ONLY: Nella versione software 2.0, questa opzione è il modo default. I segnali MIDI Program Change sono trasmessi e quelli ricevuti sono calcolati. La trasmissione dei comandi funziona senza comandi Bank Select (vedete il paragrafo seguente), che comunque sono irrilevanti nella versione software 2.0.

PROGCHG CC00 e CC32: I segnali MIDI Program Change sono trasmessi con comandi Bank Select. Questa opzione potrà esservi utile qualora in una futura versione aggiornata del software, lo zenTera® riceverà più di 128 locazioni di memorizzazione.

7.7 MIDI SETUP DEVICE ID

Se collegate più di un amplificatore zenTera^e nella catena MIDI e se volete o dovete contattarli uno per uno tramite MIDI Sysex, dovete usare il MIDI Device ID invece del MIDI Base Channel. Scegliete il menù MIDI Device ID tramite il controllo 2TYPE e usate 2PARA 1 o 2PARA 1 per scegliere una Device ID fra 1 e 127 (valore default=1).

7.8 MIDI SYSEX SEND

Potete usare questo menu per scegliere se lo zenTera® deve reagire ai MIDI Request con la trasmissione di dati-Sysex (per esempio preset o regolazioni del sistema). Girate il controllo 7 TYPE finché sul display sarà segnalato MIDI SYSEX SEND. Usate la manopola 7 PARA 1 o 7 PARA 2 per scegliere YES

oppure NO.

7.9 MIDI SYSEX RECEIVE

Serve per scegliere se lo zenTera® deve calcolare dati-Sysex ricevuti. Girate il controllo 20 TYPE finché sul display sarà segnalato MIDI SYSEX RECEIVE. Usate la manopola 20 PARA 1 o 20 PARA 2 per azionare YES oppure NO.

7.10 MIDI DUMP

Questo menù vi permette di memorizzare i vostri dati di backup su un supporto esterno, per esempio il vostro computer. Se suonate in più di un gruppo, potete semplicemente caricare, di volta in volta, i preset che utilizzerete in una particolare occasione.

Inoltre il MIDI DUMP vi permette di scambiare dei preset con altri utenti dello **zenTerc**^a e siete sicuri di conservare i vostri dati nel raro caso in cui il vostro **zenTera**^a dovesse essere riparato o se voleste usarii su di un amplificatore di scorta.

Collegate la presa MIDI OUT del vostro **zenTera**[®] alla presa MIDI IN del vostro computer o di un altro **zenTera**[®].

Girate il controllo **TYPE** finché sul display sarà segnalato MIDI DUMP. Usate **PARA 1** o **PARA 2** per scegliere i dati che volete trasmettere:

ACTIVE PRESET trasmette il preset attivo, ALL PRESET trasmette tutti i preset. SYSTEM CONFIG trasmette il regolazioni fatte nei menù di sistema, MIDI MAP trasmette i dati del menù MIDI MAPPING (vedete cap. 7.11), ALL trasmette tutti i dati memorizzati. Con un semplice clik su PARA 1 potete iniziare la trasmissione dei dati. Per svolgere una corretta trasmissione dei dati, MIDI SYSEX SEND si deve trovare sulla posizione YES.

Se volete ricevere dati da un altro zenTera®, un computer ecc., dovete mettere MIDI SYSEX RECEIVE sulla posizione YES. Naturalmente, potete richiamare i dati di regolazione dello zenTera® anche tramite MIDI (REQUEST / vedete appendice)

7.11 MIDI MAPPING

Se usate un pedale MIDI, potete usare questo menù per scegliere i preset che volete attivare col pedale tramite il comando Program Change. Questo conviene soprattutto se volete attivare contemporaneamente anche gli effetti programmati in un processore esterno.

Girate il controllo **② TYPE** per scegliere il menù MIDI MAPPING. Con un clik su **③ PARA** 1 o **③ PARA** 2 potete attivare (ON) o disattivare (OFF) la funzione. Scegliete poi uno dei numeri di programma della vostra pedallera MIDI girando **④ PARA** 1 e girate **④ PARA** 2 per assegnare a queste locazioni di memoria uno dei 128 preset del vostro **zenTera***.

7.12 FOOTSWITCH ASSIGN

Potete usare un pedale sustain di polarità semplice o doppia per muovervi nei preset (UP) o (DOWN) oppure per alternare fra due preset (TOGGLE). Scegliete la rispettive funzione UP/DOWN/TGL in questo menù.

Girate il controllo **② TYPE** finché nel display sarà segnalato FOOTSWITCH ASSIGN. Usate il regolatore **② PARA 1** o **② PARA 2** per azionare UP, DOWN oppure TGL. (Riguardo alla funzione TOGGLE, seguite i passi spiegati più in alto nel cap. 6.5).



7.13 VOLUME PEDAL

seguente opzioni:

Se avete collegato un pedale del volume oppure uno Z-Board opzionale, potete usare questo menù così da assegnare al pedale del volume il posto voluto nella catena del segnale. Girate il controllo 2 TYPE finché sul display sarà segnalato VOLUME PEDAL. Usate 2 PARA 1 o 2 PARA 2 per scediiere una delle

AMP VOLUME: Influisce sulla regolazione del volume nella sezione d'amplificazione e quindi regola il volume prima della sezione effetti. Il valore del volume memorizzato nel preset ha la priorità quando cambiate un preset ed è attivato per primo. Azionando il pedale, potete cambiarne il livello.

GLOBAL: influisce sul Master volume e quindi regola il volume all'uscita. Cambiando il preset, il valore attuale del pedale è subito assegnato al nuovo preset.

7.14 VOLUME PEDAL RANGE MINIMUM, VOLUME PEDAL RANGE MAXIMUM

Se avete collegato un pedale d'espressione alla presa posta nel pannello posteriore dello **zenTerc**[®], pote usare questi menù secondari per definire l'area esatta nella quale operaq la regolazione del livello di volume tramite il pedale. Naturalmente questo vale anche per il pedale-volume della Z-Board opzionale.

Girate il controllo **TYPE** finché sul display sarà segnalato il rispettivo menù. Usate il regolatore **PARA 1** o **PARA 2** per scegliere un valore compreso fra 0,0 e 9,9.

7.15 CV PED TYPE

Questo menu serve per determinare l'estensione della regolazione del vostro pedale. Potete scegliere fra una curva logaritmica oppure una curva lineare.

- Lineare = il livello di volume si alza proporzionalmente alla posizione del pedale.
- Logaritmico = la curva che rappresenta il livello di volume inizia molto ripida per poi diventare più piana.

Girate il controllo **2 TYPE** finché nel display sarà segnalato CV PED TYPE. Usate i potenziometri **2 PARA 1** o **2 PARA 2** per selezionare fra LINEAR TYPE e LOG TYPE.

7.16 CV PED CALIB MIN/MAX

Serve a calibrare un pedale d'espressione collegato allo zenTera*.

Girate il controllo 7 TYPE finché nel display sarà segnalato CV PED

CALIB SET TO MIN. Adesso mettete il vostro pedale sulla posizione
del valore minimo (MIN) e confermate questo valore con un clik su

PARA 1 o PARA 2. Il menù si muove automaticamente al
secondo passo e nel display verrà segnalato CV PED CALIB SET TO

MAX. Portate il vostro pedale alla posizione del valore massimo e
date un nuovo clik a PARA 1. Adesso il vostro pedale è calibrato e
pronto ad essere usato.

7.17 Z-BOARD BANK CHANGE

Menù che definisce il modo di risposta della zenTera^e ai comandi di Bank Change che gli arrivano della Z-Board. E' possibile accedere direttamente ad un preset del banco adiacente che verrà attivato automaticamente. Badate che lo Z-Board seleziona il banco adiacente in passi da 5; cioè, se attualmente vi trovate nel preset 23, attiverete con Bank Change automaticamente il preset 28. Se non desiderate questo tipo di funzione, potete anche usare un "vero" Bank Change, col quale passare al banco adiacente senza accedere direttamente a un preset. Dovrete poi attivare separatamente il preset col rispettivo interruttore dello Z-Board.

Girate il controllo **2 TYPE** finché nel display verrà segnalato il rispettivo menù. Usate **2 PARA 1** per scegliere DIR per la prima oppure BNK per la seconda opzione.

Nota: Troverete ulteriori informazioni sul funzionamento dello Z-Board nelle accluse istruzioni per l'uso.

7.18 Z-BOARDCALIB

Come descritto più avanti nel cap. 7.15 potete calibrare anche i pedali della Z-Board.

In questo caso procedete nel seguente modo:
Girate il controllo TYPE finché sul display sarà segnalato
Z-BOARDCALIB SET WAH MIN. Mettete il pedale Wah Wah del
vostro Z-Board nella posizione del valore minimo e confermate
questo valore con un clik su PARA 1 o PARA 2. Il menù si
muoverà automaticamente e nel display verrà segnalato SET WAH
MAX. Portate il vostro pedale alla posizione del valore massimo e
date un nuovo clik su PARA 1.

Il menù satterà quindi alla calibrazione del pedale di volume e nel display verrà segnalato SET VOLUME MINI. La calibrazione funziona analogamente a quella del pedale Wah Wah. Mettete il vostro pedale del volume nella posizione del valore minimo e confermate questo valore con un clik su PARA 1 o PARA 2. Il menù si muoverà automaticamente e nel display verrà segnalato SET VOLUME MAX. Portate il vostro pedale nella posizione del valore massimo e date un nuovo clik su PARA 1.

7.19 VERSION

Questo menù vi mostra le versioni del software di ogni singolo modulo del vostro $\underline{\mathbf{zenTera}}^e$.

Girate il controllo **TYPE** finché sul display verrà segnalato il rispettivo menù. Richiamate le versioni con **PARA 1** o **PARA 2**.

8.0 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA

Lo **zenTera**[®] non ha bisogno di manutenzione. Tuttavia, ci sono alcune precauzioni da prendere per assicurare una lunga vita al vostro amplificatore.

- Assicuratevi che tutte le unità esterne, i cavi jack e i cavi di alimentazione siano in ottimo stato. I cavi degli speaker difettosi (in corto circuito o con contatti difettosi) sono tra le principali cause della rottura degli amplificatori. I cavi di scarsa qualità causano rumori di fondo e ronzii indesiderati.
- Assicuratevi che la ventilazione dell'amplificatore non venga ostruita da nessun oggetto. Un corretto raffreddamento dell'amplificatore ne prolungherà la vita.
- Evitate che lo strumento subisca shock meccanici o che venga esposto ad eccessivo calore, freddo, polvere o umidità.
- Quando si collegano delle unità esterne, fate sempre attenzione alle loro specifiche tecniche. Non collegate mai degli altoparlanti con impedenza troppo bassa (con valori in Ohm insufficienti). Non collegate mai delle unità con livelli di uscita di segnale troppo elevati (come altri amplificatori) all'ingresso dell'amplificatore.
- Assicuratevi che la tensione di rete alla quale state per collegarvi sia compatibile con quella dell'amplificatore. Nel caso foste in dubbio chiedete informazioni al tecnico o al custode del locale in cui volete suonare.
- Evitate di riparare lo strumento da soli! Fate in modo che sia un tecnico dell'assistenza autorizzata a sostituire anche i fusibili interni del vostro amplificatore.

9.0 RICERCA E SOLUZIONE DEI PROBLEMI

F1) Lo zenTera® non si accende:

- All'amplificatore non arriva corrente. Controllate il cavo di alimentazione e verificate che sia collegato correttamente.
- Il fusibile principale è difettoso. Sostituitelo con un altro identico.
 Se anche quest'altro si dovesse bruciare, consultate il vostro rivenditore Hughes & Kettner.



F2) Lo zenTera® è collegato correttamente ma non si sente alcun suono:

- Uno o più controlli di Volume, Gain o Master potrebbero trovarsi a livello zero. Girate i controlli ad un valore più alto.
- Non avete collegato gli altoparlanti integrati. Collegateli all'amplificatore
- Lo zenTera® si trova nel modo TUNER e avete scelto il circuito Mute. Uscite dal modo TUNER con un clik sul tasto TUNER.
- Il pedale di volume di uno Z-Board collegato si trova sulla posizione del livello minimo. Schiacciate il pedale a fondo.

F3) Non riuscite a regolare il vostro zenTera® tramite una Z-Board o un selettore a pedale:

 Il selettore a pedale oppure lo stageboard non è collegato correttamente allo zenTera®. Collegateli nel modo giusto.

F4) Collegando un processore effetti esterno, il segnale risulta distorto:

 Il segnale sta saturando l'ingresso del processore effetti. Riducete la sensibilità d'ingresso del processore effetti usando il rispettivo controllo ("Input" o "Galin").

F5) Collegando un processore effetti esterno, il livello di volume del segnale si abbassa.

 Il livello del segnale all'uscita del processore effetti risulta troppo basso. Alzatelo tramite il controllo "Output" del vostro processore effetti.

F6) Avete collegato un controller MIDI alla presa MIDI IN ma non gli arriva la tensione phantom:

 È saltato il fusibile della tensione phantom. Sostituitelo con un fusibile di uguale valore. .

10.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE PREAMP

SEZIONE FINALE

Fusibili esterni

Dimensioni

Potenza di uscita 2 x 100 Watt su 6 Ohm 2 x 60 Watt su 16 Ohm
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz

Uscite per altoparlanti Impedenza minimale per canale: 6 Ohm (1x 16 Ohm +

1x 8 Ohm)

Altoparlante Celestion Vintage 30, 16 Ohm Presa cuffia 500 mW su 4 - 600 Ohm

CARATTERISTICHE GENERALI

 Voltaggio
 230 V~ (Europa)

 117 V~ (Nord America)

 100 V~ (Giappone)

 Assorbimento massimo
 708 VA

Fusibile di linea T 2,5 A (modello 230 V) T 5 A (modello 117 V)

> T 6,3 A (modello 100 V) T 500 mA MIDI Phantom (ten-

sione virtuale) **Fusibili interni**2 x T 5 A (finale di potenza)
1 x T 2.5 A (DSP)

2 x T 500 mA (sezione analoga)

750 x 585 x 300 mm

Peso 30 Kg

11.0 APPENDICE

11.1 TABELLA: GLI EFFETTI E I LORO PARAMETRI

La tabella qui sotto elenca ogni effetto dello **zenTera**® e i suoi rispettivi parametri.

Vi ricordiamo che dovete attivare il menù del rispettivo effetto prima di poter regolare i suoi parametri.

Con un clik sul controllo ◆AMP TYPE attivate INS FX, per arrivare negli altri menù girate o cliccate ◆ ◆MOD FX, DELAY o REVERB

INS FX

TYPE	PARA 1		PARA 2	
Wah Wah	-	····-	-	-
Wah Wah 2	-	-	-	-
Fix Wah	Frequency	0.23 - 1.55	-	-
Fix Wah 2	Frequency	0.50 - 2.21	-	-
Mod Wah	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Mod Wah 2	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Comp Short	Make Up Gain	0.0 - 15.0	Intensity	0 - 100
Comp Medium	Make Up Gain	0.0 - 15.0	Intensity	0 - 100
Comp Long	Make Up Gain	0.0 - 15.0	Intensity	0 - 100
Tube Scream	Gain	0.0 - 10.0	Level	0.0 - 10.0
Fuzz	Gain	0.0 - 10.0	Level	0.0 - 10.0

MOD FX

TYPE	PARA 1		PARA 2	
Chorus Mono	Rate	0.1 - 10.0	Depth	0 - 100
Chorus Stereo	Rate	0.1 - 10.0	Depth	0 - 100
Flanger 1 Mono	Rate	0.1 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 1 Stereo	Rate	0.1 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 2 Mono	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Flanger 2 Stereo	Rate	0.0 - 10.0	Intensity	0 - 100
Phaser	Rate	0.1 - 10.0	Colour	0 - 100
Phaser XL	Rate	0.1 - 10.0	Colour	0 - 100
Tremolo	Rate	0.5 - 10.0	Shape	0 - 100

DELAY

TYPE	PARA 1		PARA 2		
Echo	Time	10 ms - 2 s	Feedback	0 - 100	
Ping Pong	Time	10 ms - 2 s	Feedback	0 - 100	
Tape Echo	Time	10 ms - 2 s	Feedback	0 - 100	
Tape Hallo	Time	10 ms - 2 s	Feedback	0 - 100	
Tape Multi	Time	10 ms - 2 s	Feedback	0 - 100	
Hold Echo	>>PLEASE US	E TAP BUTTON<<	Feedback	0 - 100	
Hold Ping Pong	>>PLEASE US	E TAP BUTTON<<	Feedback	0 - 100	
Hold Tape	>>PLEASE US	E TAP BUTTON<<	Feedback	0 - 100	

REVERB

TYPE	PARA 1		PARA 2		
Hall	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	
Spring	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	
Garage	Time	0.00 - 5.00	Predelay	0 - 100	
Stage	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	
Small	Time	0.00 - 5.00	Predelay	0 - 100	
Bright	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	
Normal	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	
Warm	Time	0.0 - 15.0	Predelay	0 - 100	



11.2 MIDI IMPLEMENTATION CHART

		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Information				
MIDI channels		1-16	1-16	
Note Numbers		-	-	
Program Change		Yes ¹⁾	Yes	1) Adjustable via System Menu
Bank Select Respor				
	s utilized in remarks column			
Modes supported:	Mode 1:Omni-On, Poly (Yes/No) Mode 2:Omni-On, Mono (Yes/No) Mode 3:Omni-Off, Poly (Yes/No) Mode 4:Omni-Off, Mono (Yes/No) Multi Mode (Yes/No)			Mode 3 / 4: Omni Off
Note-On Velocity (Y		No	No	
Note-Off Velocity (Y	es/No)	No	No	
Channel Aftertouch		No	No	
Poly (Key) Aftertouc		No	No	
Pitch Bend (Yes/No		No	No	
Active Sensing (Yes		No	No	
System Reset (Yes Tune Request (Yes		No No	No No	
System Exclusive:	Sample Dump Standard (Yes/No)	No	No	Data Dumps for
System Exclusive.	Device Inquiry (Yes/No)	No No	No	User Preset Data,
	File Dump (Yes/No)	No	No	Global Data,
	MIDI Tuning (Yes/No)	No	No	Firmware Update
	Master Volume (Yes/No)	No	No	MIDI Program Change Map
	Notation Information (Yes/No)	No No	No No	Factory Preset Data
	Turn GM1 System On (Yes/No) Turn GM2 System On (Yes/No)	No	No No	
	Turn GM System On (Yes/No)	No	No I	
	Other (note in Remarks column)	Yes	Yes	
NRPNs (Yes/No)		No	No	
RPN 00 (Pitch Bend	Sensitivity) (Yes / No)	No	No	
RPN 01 (Channel F	ine Tune) (Yes/No) oarse Tune) (Yes/No)	No No	No No	
	ogram Select (Yes/No)	No No	No No	
RPN 04 (Tuning Ba		No.	No I	
	Depth Range) (Yes/No)	No	No	
2. MIDI Timing and Sy	nchronisation			
MIDI Clock (Yes/No		No	No	
Song Position Point		No	No	
Song Select (Yes/N	0)	No	No	
Start (Yes/No)		No	No	
Continue (Yes/No) Stop (Yes/No)		No No	No No	
MIDI Time Code (Y	es/No)	No	No	
MIDI Machine Cont		No	No	
MIDI Show Control		No	No	
B. Extensions Compat				
General MIDI comp	atible? (Level(s)/No)		No	
	ower-up mode? (Level/No)			
DLS compatible (Le			No	
	es? (Type(s)/No)			
	es? (Type(s)/No) DI Files (Type(s)/No)		No	
	DI Files (Type(s)/No) DI Files (Type(s)/No)		INU	
	-··			



Manufacturer: F		plementation Chart v. 2. el: Zentera	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Version: 2.01	Date: 05.12.00/AF
Controller #	Function	Transmitted (Y/N)	Recognized (Y/N)	Remarks	Date: 00.12.00// ti
0	Bank Select (MSB)	Yes	Yes	Remarks	
1	Modulation Wheel (MSB)	No	No	-	
2	Breath Controller (MSB)	No	No		
3	breath controller (WOB)	140	140		
4	Foot Controller (MSB)	No	No		
5	Portamento Time (MSB)	No	No		
6	Data Entry (MSB)	No	No		
7	Channel Volume (MSB)	No	No		
8	Balance (MSB)	No	No		
9	Edianies (MEE)	- 110	1.0		
10	Pan (MSB)	No	No		
11	Expression (MSB)	No	No		
12	Effect Control 1 (MSB)	No	No		
13	Effect Control 2 (MSB)	No	No		
14	Zinot conder 2 (McB)	110	110		
15					
16	General Purpose Controller 1 (MSB)	No	No		
17	General Purpose Controller 2 (MSB)	No	No		
18	General Purpose Controller 3 (MSB)	No	No		
19	General Purpose Controller 4 (MSB)	No	No		
20	Contrar dipose Conditioner 4 (WOD)	140	110		
21			+		
22	†		+		
23					
24				+	
25					
26			+	+	
27				+	
28		_	_	•	
29			+	+	
30			+		
31			+		
32	Bank Select (LSB)	Yes	Yes	+	
33	Modulation Wheel (LSB)	No	No	•	
34	Breath Controller (LSB)	No	No		
35	Dieath Controller (LOB)	140	140	+	
36	Foot Controller (LSB)	No	No	•	
37	Portamento Time (LSB)	No	No		
38	Data Entry (LSB)	No	No	+	
39	Channel Volume (LSB)	No	No		
40	Balance (LSB)	No	No		
41	balance (LSB)	INO	INU	-	
42	Pan (LSB)	No	No		
43	Expression (LSB)	No	No		
44	Effect Control 1 (LSB)	No	No		
45	Effect Control 1 (LSB)	No	No		
46	LIIGGE COTILIOT 2 (LOD)	INU	INU		
47	+		+	-	
48	General Purpose Controller 1 (LSB)	No	No		
48	General Purpose Controller 1 (LSB) General Purpose Controller 2 (LSB)	No	No		
50	General Purpose Controller 2 (LSB) General Purpose Controller 3 (LSB)	No	No		
51	General Purpose Controller 3 (LSB) General Purpose Controller 4 (LSB)	No	No		
52	General Fulpose Controller 4 (LSB)	INU	INU		
			+	-	
53 54			+	-	
55 55					
			+		
56			+		
57			+		
58					
59			+	-	
60	+		+	-	
61 m	+		-		
62	1	+	+	-	
63				1	



MIDI Implementation Chart v. 2.0 (page 3 of 3) Version: 2.01 Date: 05.12.00/AP Manufacturer: Hughes & Kettner | Model: Zentera Controller # Function Transmitted (Y/N) Recognized Remarks (Y/N) 64 Sustain Pedal No No 65 Portamento On/Off No No 66 Sostenuto No Nο 67 Soft Pedal No No 68 Legato Footswitch No No 69 Hold 2 No No Sound Controller 1 Sound Variation 70 No No 71 Sound Controller 2 Timbre Nο No 72 Sound Controller 3 Release Time No No 73 Sound Controller 4 Attack Time No No Sound Controller 5 Brightness 74 Nο Nο 75 Sound Controller 6 Decay Time No No 76 Sound Controller 7 Vibrato Rate No No 77 No Sound Controller 8 Vibrato Depth No 78 Sound Controller 9 Vibrato Delay Nο Nο 79 Sound Controller 10 No No 80 General Purpose Controller 5 No No 81 General Purpose Controller 6 Nο Nο 82 General Purpose Controller 7) No No 83 General Purpose Controller 8 No No 84 Portamento Control No No 85 86 87 88 89 90 Effects 1 Depth Reverb Send Level 91 No Nο 92 Effects 2 Depth No No Effects 3 Depth Chorus Send Level 93 No No 94 Effects 4 Depth No No 95 Effects 5 Depth No No Data Increment 96 No Nο 97 Data Decrement No No 98 Non-Registered Parameter N. (LSB) No No 99 Non-Registered Parameter N. (MSB) No No Registered Parameter Number (LSB) 100 No No 101 Registered Parameter Number (MSB) No No 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Channel Mode Messages 120 All Sound Off Nο Nο 121 Reset All Controllers No No 122 Local Control On/Off No No 123 All Notes Off No No 124 Omni Mode Off No No 125 Omni Mode On No No

No

No

No

No

126

127

Poly Mode Off

Poly Mode On



11.3 AC POWER AND THE GLOBAL CURRENT ADAPTER

NOTE: Before plugging into the wall socket, make certain the amp is set to the proper voltage for your locale. You can read the amp's voltage setting in the Voltage Selector window found on the back of the unit. Also check the fuse specifications printed above the amp's power cord socket, and ensure that the fuses you are using have the correct value for your local current.

zenTera® can operate at AC currents of 230 volts, 117 volts or 100 volts. Use the VOLTAGE SELECTOR to adjust the voltage accordinaly (see Diagram 1):

- Press the fuse's safety latch (1) towards the window (3) with a small screwdriver and remove it with the two fuses.
- Pull the cartridge (4) out of its socket.
- Rotate the cartridge (4) and plug it back into the socket so the desired voltage is legible.
- Replace the previously mounted fuses (5). Make certain the values of your fuses are identical to those required for your local voltage. The values are specified above the amp's power cord socket.
- Reinsert the fuse cartridge (2) with the new fuses (5).
- Before you plug into the wall socket, check again to ensure the correct voltage rating is legible in the VOLTAGE SELECTOR window (3).

11.3 NETZANSCHLUSS UND WELTSPANNUNGSADAPTION

HINWEIS: Stellen Sie bitte vor dem Anschluß des zenTera® sicher, daß die vorhandene Netzspannung mit dem im Sichtfenster des VOLTAGE SELECTORS angegebenen Spannungswert übereinstimmt. Überprüfen Sie auch die Sicherungswerte entsprechend dem Aufdruck nahe der Anschlußbuchse.

Der zenTera® kann an den Netzspannungen 230 V, 117 V und 100 V betrieben werden. Die Anpassung erfolgt mittels des in die Netzbuchse integrierten VOLTAGE SELECTORS. Dazu wird wie folgt vorgegangen (siehe Abb. 1):

- Mittels eines kleinen Schraubenziehers die Sperre (1) des Sicherungshalters in Richtung Sichtfenster (3) drücken und diesen zusammen mit den beiden Sicherungen herausziehen.
- Den Steckeinsatz (4) herausziehen
- Der Steckeinsatz (4) wird so gedreht und wieder eingesteckt, daß der Aufdruck der gewünschten Netzspannung nach außen zeigt.
- Die vorher montierten Sicherungen (5) werden ersetzt. Verwende nur den nahe der Anschlußbuchse aufgedruckten Sicherungswert, der für die neue Netzspannung vorgesehen ist!
- Den Sicherungshalter (2) zusammen mit den neuen Sicherungen (5) einsetzen.
- Vor dem Netzanschluß nochmals pr
 üfen, ob der richtige Spannungswert im Sichtfenster (3) des VOLTAGE SELECTORS erkennhar ist

